

> CARTE D'INSTRUCTION

SPYDER WHEELZ
intelligent. electric vehicles



SCANNEZ POUR LE FILM D'INSTRUCTIONS



Informations et conseils importants destinés à l'utilisateur. Prenez connaissance du contenu, car cela contribue à une utilisation efficace et sans aucun problème de l'e-Chopper.

- Prenez place sur l'e-Chopper et tournez la clé de contact de 1 clic à droite ; 2 clics à droite allument l'éclairage.
- Repliez le support ; avec un support déplié, le moteur ne fonctionne pas.

Attention : le moteur électrique n'émet aucun bruit, mais l'accélérateur est actif.

- Tournez délicatement l'accélérateur pour démarrer et vous familiariser avec la conduite avec de larges pneus. Adoptez une conduite prudente et responsable.
- Freinez toujours avec les deux leviers de frein !
- Respectez le code de la route (cyclomoteur).
- Lors d'arrêts intermédiaires, stationnez toujours l'e-Chopper à un endroit visible et après l'avoir verrouillé.
- CONSEIL : Utilisez les itinéraires recommandés.

CONDITIONS :

- Le conducteur doit être en possession d'un permis de conduire (AM) valide.
- En cas de dommage, d'infraction ou de collision, contactez le loueur.
- Le nombre maximum de kilomètres à parcourir (rayon d'action):50km.
- Maximum 2 personne (copilote de 8 à 15 ans)
- Charge maximale : 130 kg, bagage inclus.



FONCTIONS DE COMMANDE :

1. Éclairage (feux de croisement/de route)
2. Indicateurs de direction
3. Klaxon (bouton vert)
4. Support de téléphone réglable par un bouton rotatif rouge et port de charge USB
5. Accélérateur
6. Cruise control (bouton rouge)
7. Serrure de contact

ÉCRAN :

8. Vitesse
9. État de la batterie

⚠ Important : les 10 lignes diagonales indiquent l'état de la batterie et votre portée. La tension affichée reflète la consommation électrique. Une batterie à pleine charge indique 64-66V.

10. Kilométrage (notez le kilométrage initial pour le rayon d'action maximum)

